

Stappen voor gebruik

Showtec Rookmachine WTF F800



1 Voorbereiden

Vul met
Showtec
rookvloeistof



- Zet de rookmachine op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Zorg dat er voldoende ruimte rondom de machine is.
- Vul het reservoir met Showtec rookvloeistof (niet met water).

2 Aansluiten



Steek de stekker
in het stopcontact

- Steek de stekker in een geaard stopcontact (230V).
- Zet de hoofdschakelaar aan (stand ON).

3 Opwarmen



Laat de machine
ongeveer 3 tot 5 minuten
opwarmen.

- De rode 'WARMING UP' lamp brandt tijdens het opwarmen.
- Zodra de groene 'READY' lamp brandt, is de machine klaar voor gebruik.

4 Rook maken



- Druk op de rode knop op de afstandsbediening om rook te produceren.
- Houd de knop ingedrukt zolang je rook wilt.
- Laat de knop los om te stoppen.

5 Gebruikstips



- Richt de rookuitstoot niet direct op personen.
- Gebruik de rookmachine in een goed geventileerde ruimte.
- Houd minimaal 50 cm afstand tot brandbare materialen.
- Gebruik alleen originele of geschikte rookvloeistof.

6 Na gebruik



- Zet de hoofdschakelaar uit (stand OFF).
- Laat de machine volledig afkoelen.
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat eventueel resterende rookvloeistof in het reservoir zitten.

Schoonmaken



1 Laat afkoelen



Laat de rookmachine minimaal 20 minuten afkoelen voordat je begint met schoonmaken.

2 Leegmaken



Giet eventueel resterende rookvloeistof uit het reservoir (indien je de machine langere tijd niet gebruikt).

3 Reinigen



Maak de buitenkant schoon met een droge of licht vochtige doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.