



VERHUURBEDRIJF
B. Hangjas

GEBRUIKSAANWIJZING

GAS FRITEUSE 21 LITER

STAPPENPLAN (VERHUUR - EENMALIG GEBRUIK)



1 PLAATS DE FRITEUSE



- Zet de friteuse op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom.

2 SLUIT DE GASFLES AAN



- Sluit de gasslang aan op de gasfles (propan of butaan) en de friteuse.
- Draai de koppelingen goed vast.
- Controleer of de slang en aansluitingen heel zijn.

3 CONTROLEER OP LEKKAGE



- Smeer wat zeepsop op de aansluitingen.
- Draai de gaskraan van de fles open.
- Zie je bellen? Dan is er een lekkage.
- Geen bellen? De aansluiting is in orde.
- Draai de kraan dicht en verwijder de zeepsop.

4 VUL DE FRITEUSE MET OLIE



- Vul met geschikte frituurolie tot tussen de MIN en MAX markering.
- Inhoud: maximaal 21 liter.
- Gebruik alleen vloeibare frituurolie.

5 ONTSTEK DE HOOFDBRANDER



- Steek de waakvlam aan met een lange aansteker.
- Houd de knop 10-20 seconden ingedrukt en laat los.
- De waakvlam moet blijven branden.

6 ZET DE HOOFDBRANDER AAN



- Draai de bedieningsknop verder naar de gewenste temperatuur.
- De hoofdblander gaat nu aan en de olie wordt verwarmd.

7 STEL DE TEMPERATUUR IN



- Draai de knop naar de gewenste temperatuur (meestal 160-180 °C).
- Laat de olie 15-20 minuten opwarmen.

8 FRITUREN



- Wacht tot de olie op temperatuur is.
- Frituur de producten in kleine porties.
- Laat de mand rustig in de hete olie zakken.
- Schud de mand halverwege even los.
- Gebruik de deksel/mand wanneer aanwezig.

9 NA GEBRUIK: BRANDER UIT



- Draai de bedieningsknop terug naar de waakvlamstand (*).
- Laat de friteuse nog enkele minuten aanstaan.
- Draai daarna de knop helemaal naar de uit-stand (●).
- De vlam dooft dan.

10 GASFLES AFSLUITEN



- Draai de gaskraan van de fles volledig dicht.
- Laat de slang en drukregelaar bevestigd zitten (indien anders aangegeven).

11 LAAT AFKOELEN



- Laat de olie volledig afkoelen in de friteuse.
- Verplaats de friteuse niet wanneer de olie nog warm is.

12 SCHOONMAKEN (GLOBAAL)



- Laat de olie afkoelen en verwijder restant volgens de instructies.
- Maak de friteuse grof schoon (zonder water op de brander).
- Maak de mand en losse onderdelen schoon.